



چادربادی بیمارستان صحرائی

Inflatable Tents



KAC-HPT



شرکت کیمیای عافیت چادر های بادی با فشار بالا را در سایز های مختلف برای کاربری های مختلف می نماید. این چادر ها با امکان اتصال به هم می توانند در طراحی سیستم های مختلف در تولید چهار جهت مختلف مورد استفاده قرار گیرند.

- ✓ بر اساس سلیقه و خواست مشتریان امکان اعمال تغییرات خاص در مشخصات فنی چادر از قبیل سایز، تعداد و اندازه پنجره ها، ابعاد درب های ورودی و غیره فراهم می باشد.
- ✓ چادر های مذکور با یک دریچه و تکنولوژی فشار بالا (8-6 بار) هواگیری می شوند.
- ✓ با استفاده از این سازه ها امکان نصب و برپایی و جمع کردن چادر برای کاربران به راحتی فراهم می گردد.
- ✓ تکنولوژی فشار بالا باعث می شود که ستون های هوایی چادر در شرایط آب و هوایی متغیر تحت تاثیر قرار نگیرد و در نتیجه نیازی به استفاده مجدد از پمپ دمنده هوا پس از برپایی نباشد.
- ✓ چادر های مدل KAC-HPT با استحکام بسیار بالا و در سایز های با عرض 5 و 6 متر تولید گردیده و به راحتی در مناطق مختلف قابل نصب بوده و برای مدت چند ماه بدون نیاز به نگهداری و شارژ مجدد باد قابل بهره برداری می باشند.
- ✓ پارچه چادر های مذکور مطابق استاندارد های بین المللی مقاوم نسبت به کشش، پارگی ، آب و آتش و قابل تنفس می باشد.
- ✓ با توجه به طراحی انعطاف پذیر از جمع شدن برف روی چادر جلوگیری می شود.



- ✓ وزن پارچه های مذکور با توجه به درخواست مشتریان قابل سفارش بوده ولی بصورت معمول شرکت چادر های خود را با وزن 600 تا 750 گرم به ازای هر متر مربع تولید می نماید.
- ✓ چادر های KAC-HPT می توانند در محدوده بیمارستانی، آشپزخانه، اقامتگاه ها ، آتشنشانی ها و غیره مورد استفاده قرار گیرند.
- ✓ این چادر ها بر اساس نیاز مشتریان می توانند قابل نصب به سازه های دیگر از قبیل کانتینر طراحی گردند.
- ✓ رنگ چادر به درخواست مشتریان قابل انتخاب است.
- ✓ قابل استفاده برای مناطق با آب و هوای + 49 تا -30 درجه سانتی گراد

مشخصات فنی چادر های بادی مدل KAC- HPT

چادرهای بادی مدل KIMIA HPT			چادرهای با عرض 5 متر			چادرهای با عرض 6 متر		
مشخصات عملیاتی								
ابعاد چادر (متر)			6 x 5متر HPT/30	8 x 5متر HPT/40	10 x 5متر HPT/50	6 x 6متر HPT/36	8 x 6متر HPT/48	10 x 6متر HPT/60
حداکثر فشار ستون های بادی (بار)			7 بار			7 بار		
زمان برپایی چادر			بسته به قدرت پمپ دمنده 20-10 دقیقه			بسته به قدرت پمپ دمنده 20-10 دقیقه		
مشخصات فیزیکی								
ابعاد چادر (متر)			6 x 5متر HPT/30	8 x 5متر HPT/40	10 x 5متر HPT/50	6 x 6متر HPT/36	8 x 6متر HPT/48	10 x 6متر HPT/60
وزن (کیلوگرم)			135	180	225	162	216	270
ارتفاع (متر)			2/9 متر			3 متر		



حجم (متر مکعب)	1	1/05	1/2	1/1	1/65	1/8
جنس						
ابعاد چادر (متر)	5 x 6 متر HPT/30	5 x 8 متر HPT/40	5 x 10 متر HPT/50	6 x 6 متر HPT/36	6 x 8 متر HPT/48	6 x 10 متر HPT/60
ستون بادی	لاستیک ویژه پوشیده شده با الیاف 102 میلی متر		لاستیک ویژه پوشیده شده با الیاف 125 میلی متر			
میله های ارتباطی	فلزی		فلزی		فلزی	
جنس چادر اصلی	پی وی سی مقاوم به آتش		پی وی سی مقاوم به آتش		پی وی سی مقاوم به آتش	
کف چادر متصل به بدنه اصلی	پی وی سی مقاوم به آتش		پی وی سی مقاوم به آتش		پی وی سی مقاوم به آتش	
پنجره ها	سه لایه (داخلی توری، میانی شفاف، خارجی از جنس پوشش اصلی چادر)		سه لایه (داخلی توری، میانی شفاف، خارجی از جنس پوشش اصلی چادر)		سه لایه (داخلی توری، میانی شفاف، خارجی از جنس پوشش اصلی چادر)	
رنگ	انتخابی		انتخابی		انتخابی	
ضخامت پارچه اصلی	0/6 میلی متر		0/6 میلی متر		0/6 میلی متر	
وزن پارچه	650 گرم بازاء متر مربع		650 گرم بازاء متر مربع		650 گرم بازاء متر مربع	
مقاومت تار مطابق FS 5102	کیلوگرم بازاء 5 سانتی متر 115×115		کیلوگرم بازاء 5 سانتی متر 115×115		کیلوگرم بازاء 5 سانتی متر 115×115	
مقاومت پود FS 5134 مطابق	17×19 کیلوگرم		17×19 کیلوگرم		19×17 کیلوگرم	
میزان چسبندگی	6 کیلوگرم بازاء هر 5 سانتی متر		6 کیلوگرم بازاء هر 5 سانتی متر		6 کیلوگرم بازاء هر 5 سانتی متر	
مقاومت نسبت به هوای سرد MIL-C-20696-C	30- سانتی گراد		30- سانتی گراد		30- سانتی گراد	



ساخت شرکت کیمیای عافیت (سهامی خاص)
محصول جمهوری اسلامی ایران



آدرس :

ایران ، تهران سردار جنگل ، خیابان مدیریت پلاک 12 تلفن: 021-44451725 الی 7

No: 12 , Modiriat Alley , Sardar-e-Jangal St. Tehran,Iran
Telefax:0098-21-44 45 17 25/7 info@kimia-afiat.com www.kimia-afiat.com